



Unngå driftsstans på komprimatoren - for å fungere optimalt trenger den jevnlig vedlikehold.

Forebygging er nøkkelen

I vinterhalvåret er det ekstra viktig å holde komprimatoren fri for fukt og avfallsrester som kan fryse til is og hindre maskinens bevegelige deler.

Følg disse enkle, men viktige rådene:

Rens stempelkammeret jevnlig. Fjern både avfall og vann, benytt inspeksjonslukene nederst ved innkastet for enkel tilgang. Antall luker varierer med modell og produsent.

Hold lokket lukket når maskinen ikke er i bruk. Dette hindrer snø og regn i å trenge inn i maskinen.

Sikre strømkabelen. Unngå at kabelen ligger på bakken, den kan fryse fast eller bli ødelagt av kjøretøy. Fest den gjerne i høyden med strips eller tau.



I inspeksjonslukene får du tilgang til stempelkammer.

Hva gjør du hvis komprimatoren stopper?

Dersom maskinen ikke fungerer som den skal, kan du gå gjennom denne sjekklisten før du kontakter tekniker:

1. Har sikringen gått?
2. Er strømkabelen koblet til?
3. Står begge nødstopknappene i uteposisjon?
4. Har kabelen skader eller brudd?
5. Lyser fullmelderen?
6. Er alle luker lukket og ikke i spenn?
7. Er det lyd i maskinen, men stampelet beveger seg ikke? (Det kan tyde på fasefeil.)
8. Har det blitt gjort elektrisk arbeid som kan påvirke fasefordelingen?
9. Er det is i bunnen som hindrer bevegelse?
10. Er stempelkammeret fritt for vann og avfallsrester? (Modeller med horisontalt stempel.)

Ha ID-skiltet klart når du trenger hjelp

Dersom du har gått gjennom sjekklisten uten å finne årsaken ta kontakt med vårt kundesenter.

Husk å ta bilde av ID-skiltet på komprimatoren, det fungerer som et registreringsnummer og gir oss den informasjonen vi trenger for å gi deg riktig hjelp.