



# Icare Medical AS

icaremedical.no

## Bruksanvisning Vacusan



Plasser sekken på hyllen



Plasser foten under det røde lyset for å åpne vakuumkammeret. Ikke flytt foten før du vil at kammeret skal lukke seg!



Plasser sekkens hjørner innenfor markeringene i vakuum kammeret.



Ikke slipp sekken før kammeret er lukket. Pass på at sekken ligger helt flatt og er uten bretter. Strekk sidene av sekken helt ut.



Fjern foten fra det røde lyset. Vacusan starter vakuumeringen og du kan gå.



Den forseglede sekken faller ned på hyllen når den er ferdig. Ikke vent! Maskinen er automatisk.

Obs! Hvis indikatorlyset under maskinen blinker rødt så må filteret byttes.